



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Com uma experiência de mais de 18 anos no segmento de infláveis a AZX INFLÁVEIS está instalada na cidade de Nazaré Paulista no estado de São Paulo a aproximadamente 80 km da capital.

É característica da equipe AZX INFLÁVEIS buscar sempre melhorias para seus produtos e processos. Sendo assim, as informações e ilustrações contidas aqui estão em conformidade com o nosso produto no instante da elaboração deste manual.

Sendo para trabalho ou lazer não deixe que a sua navegação se torne um transtorno, leia este manual. Você encontrará algumas informações como auxílio na solução de alguns problemas, cuidados com a manutenção do seu novo AZX.

A AZX INFLÁVEIS reserva-se o direito de alterar qualquer informação sobre seus produtos ou características referentes a eles sem prévio aviso.

Sempre utilizando Matérias primas de alta qualidade, a AZX INFLÁVEIS fabrica produtos de alta qualidade buscando a total satisfação de seu cliente.

NÃO ESQUEÇA:

Registre sua embarcação na área onde você irá utilizá-la com maior frequência. Contate as Autoridades Marítimas de sua região para obter as normas e requerimentos de registro.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

1 – Responsabilidades do Proprietário / Usuário

O proprietário / usuário é responsável por:

- Registro na Capitania dos Portos
- Seguro
- Registro de garantia
- Termos e condições de garantia
- Adequada manutenção do barco e seus sistemas
- Equipamento de salvatagem
- Treinamento de salvatagem dos passageiros e tripulação
- Conhecimento dos sistemas do barco
- Conhecimento das condições de mar / Inspeção operacional
- Prática de operações seguras
- Evitar uso de drogas / álcool
- Regulamentação do meio ambiente
- Relatório de acidentes
- Estar habilitado a conduzir embarcação.

WWW.INFLAVEISWAZX.COM.BR

e-mail: contato@inflaveisazx.com.br

Rua: Clementino de Almeida passos nº 221 A- Bairro: Vicente Nunes- Nazaré Paulista-SP- CEP : 12960-000

Tel: 11- 4597-3837 / 11 9 7449-5514



A lei exige que o proprietário / usuário ajude a qualquer pessoa ou embarcação que esteja em situação de perigo, contanto que isso não acarrete risco para sua própria embarcação.

2 -Instruções para inflar

É item básico dos barcos AZX a bomba de inflar

Nas válvulas de ar existe um dispositivo central destinado a calibragem do ar no interior do flutuador. Este dispositivo possui 2 estágios. Se for girado no sentido anti-horário liberará o ar rapidamente e o flutuador esvaziará rapidamente.

Se desejar apenas “calibrar” a pressão do flutuador, basta pressioná-lo, (sem girar) quantas vezes forem necessárias.

a- Junto com a bomba de inflar você encontrará um adaptador que deverá ser acoplado à válvula de ar e à mangueira da bomba.

2- Comece inflando um pouco todas as câmaras, sem atingir a pressão final, apenas para dar forma ao barco.

3-Complete o ar das câmaras até que todas fiquem sem rugas

Manutenção

Fibra de vidro

As áreas laminadas com Gel coat e fibra de vidro quando estão molhadas são muito escorregadias, portanto redobre a atenção nesta situação.

Ao utilizar produtos para limpeza leia atentamente as instruções de uso e utilize o Equipamento de Proteção

Individual recomendado. Flutuador

O flutuador é produzido com Laminado de PVC fabricado pela Sansuy do Brasil, calandrado com reforço de tecido de poliéster de alta tenacidade.

Aditivado com componentes que minimizam a agressão dos raios ultravioletas, oxidação e retardam a propagação de chamas. Materiais de alta “performance” e qualidade.

Permite manuseio fácil, grande diversidade de formas e segurança na utilização final. Os nossos barcos são confeccionados usando o sistema de vulcanização a frio, garantindo um segurança e um excelente acabamento na sua parte estrutural.

Nossas válvulas de ar são produzidas em Nylon, o que garante uma grande durabilidade.

Dicas para conservar melhor o seu barco: a- Evite deixar seu barco exposto ao Sol quando não estiver em uso b- Quando não for utilizar o seu barco diminua a pressão de ar dos compartimentos. c- Lave o seu barco somente com água e sabão neutro. d- Não guarde seu barco molhado e- Verifique periodicamente as condições gerais do seu barco antes da navegação

Instruções para inflar

WWW.INFLAVEISWAZX.COM.BR

e-mail: contato@inflaveisazx.com.br

Rua: Clementino de Almeida passos nº 221 A- Bairro: Vicente Nunes- Nazaré Paulista-SP- CEP : 12960-000

Tel: 11- 4597-3837 / 11 9 7449-5514

Conhecendo a válvula de ar

No centro da válvula de ar encontramos um dispositivo que é o miolo da válvula (vide figura



acima) que tem a função de inflar e desinflar o flutuador. O miolo da válvula de ar possui dois estágios sendo: 1- Somente pressionar – Ao ser somente pressionado o mesmo libera pequenas quantidades de ar e quando solto fecha automaticamente a válvula de ar.

2- Pressionar e girar para direita – A válvula de ar será mantida aberta e o flutuador poderá ser inflado com bomba de inflar ou esvaziar totalmente.



Junto com a bomba de inflar você encontrará o adaptador da válvula de ar.

Acoplar o adaptador a mangueira da bomba de inflar e posteriormente à válvula de ar do flutuador. Conforme instruções abaixo.

Pressão recomendada : **Mínimo 0,2KGF CM² , Máximo 0,3 Cm²**

KGF



- 1-Abrir a válvula de ar
- 2- Conectar o adaptador da válvula de ar
- 3-Inflar um pouco todas as câmaras, sem atingir a pressão final, apenas para dar forma ao barco.
- 4- Desconectar o adaptador e fechar a válvula de ar.
- 5-Conectar novamente o adaptador com a válvula de ar fechada.
- 6-Completar o ar das câmaras até que todas fiquem sem rugas.

Manutenção

Dicas para conservar melhor o seu barco: a- Evite deixar seu barco exposto ao Sol quando não estiver em uso b- Quando não for utilizar o seu barco diminua a pressão de ar dos compartimentos. c- Lave o seu barco somente com água e sabão neutro. d- Não guarde seu barco molhado. e- Verifique periodicamente as condições gerais do seu barco . f- Ao utilizar produtos para limpeza leia atentamente as instruções de uso do fabricante g- Utilize sempre o Equipamento de Proteção Individual recomendado.

Fibra de vidro

Após a navegação a embarcação deve ser lavada com água doce para retirar o sal.

WWW.INFLAVEISWAZX.COM.BR

e-mail: contato@inflaveisazx.com.br

Rua: Clementino de Almeida passos nº 221 A- Bairro: Vicente Nunes- Nazaré Paulista-SP- CEP : 12960-000

Tel: 11- 4597-3837 / 11 9 7449-5514

A limpeza da fibra de vidro deve ser feita com água, detergente neutro e uma esponja macia. O uso de cerdas ou esponja áspera podem causar riscos na fibra de vidro. As áreas laminadas com Gel Coat e fibra de vidro quando estão molhadas são muito escorregadias, portanto redobre a atenção nesta situação.

Flutuador

O flutuador é produzido com Laminado de PVC calandrado com reforço de tecido de poliéster de alta tenacidade, aditivado com componentes que minimizam a agressão dos raios ultravioletas, oxidação e retardam a propagação de chamas.

A limpeza do flutuador deve ser com água, detergente neutro e esponja macia.

Motor

Nunca super dimensione o motor de popa, usando um motor com potência maior que a indicada para a sua embarcação. No espelho de popa da sua embarcação está fixada a **placa de identificação** com essa informação. Em caso de dúvida nos consulte.



Placa de identificação

Termo da garantia.

Este certificado é um instrumento que visa esclarecer dúvidas com relação à garantia e deve ser de leitura obrigatória, pois serão observadas as condições que asseguram o melhor relacionamento entre as partes.

- 1) a- A AZX INFLÁVEIS assegura uma garantia de 15 (quinze) meses., para uso de lazer e(**12 meses para uso de trabalho**) O período de garantia é contado a partir da emissão da nota fiscal de venda pela AZX.
- 2) Essa garantia cobre somente os defeitos de fabricação dos produtos que foram submetidos às condições NORMAIS de uso – de acordo com as instruções dadas no “Manual do proprietário”
 - a) Essa garantia ficará automaticamente cancelada se :
 - b) O produto vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas.



- c) Se apresentar danos causados por manuseio inadequado.
 - d) Se receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, transporte inadequado ou qualquer ocorrência imprevisível decorrente de má utilização por parte do usuário.
- 3) Este Certificado de Garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da AZX INFLÁVEIS.
- 4) A AZX INFLÁVEIS, durante o período de garantia, fará os devidos reparos na embarcação sem custo para o cliente, desde que a mesma seja enviada às suas instalações acompanhada do Certificado de Garantia e da Nota fiscal de venda do produto. Obs.: Os custos de transporte de envio e retirada correrão por conta do cliente.

ATENÇÃO: SUJEITO A PERCA DA GARANTIA!!

NÃO UTILIZAR EM HIPÓTESE ALGUMA PRODUTOS À BASE DE CLORO PARA A LIMPEZA DOS BOTES

www.inflaveisazx.com.br telefones 11 4597/3837 11 9 7449-5514

WWW.INFLAVEISWAZX.COM.BR

e-mail: contato@inflaveisazx.com.br

Rua: Clementino de Almeida passos nº 221 A- Bairro: Vicente Nunes- Nazaré Paulista-SP- CEP : 12960-000

Tel: 11- 4597-3837 / 11 9 7449-5514